

### 取扱説明書

144MHz FM TRANSCEIVER

## C-821

430MHz FM TRANSCEIVER

# IC-S31

この無線機を使用するには、郵政省のアマチュア無 線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外 の通信には使用できません。

Icom Inc.



## はじめに

目次

このたびは、IC-S21/S31をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。


IC-S21は144MHz帯、IC-S31は430MHz帯の超小型・簡単操作のFMハンドヘルドトランシーバーです。

ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みいただき、本 機の性能を十分発揮していただくと共に、末永くご愛用く ださいますようお願い申し上げます。

操作および機能説明には、IC-S31の表示例を使用しています。IC-S21は、レピータ機能以外の機能および操作については、IC-S31とすべて同じです。

#### 操作説明のイラストについて

●操作説明用のイラストは、スイッチやキーを押すとき、 短かく押す(1push)か、長く押す(1秒押し)かを図の ように区別しています。




1. ご使用	用のまえに――――
	這······
■電池の	のセット」
■付属品	品の取り付けかた 2
■外部電	電源の使いかた······ 3
ご注意	意······ 4
2. 各部の	0名称と機能5
※上面排	操作パネル
<b>剩前面</b> 。	・側面操作パネル 6
前面搜	操作キーのはたらき······ 7
3. 基本搜	<b>操作のしかた――――8</b>
3-1	電源のON/OFF, 音量・スケルチの調整 8
3-2	運用周波数を設定するには 9
3-3	受信のしかた10
3-4	送信のしかた
3-5	送信出力の設定のしかた12
3-6	周波数ステップ(TS)を変えるには13
3-7	周波数を大きく変えたいとき
	(ダイヤルセレクト機能)14
4. メモリ	リーの使いかた15
4-1	メモリーモードについて15
4-2	メモリーチャンネル(M-CH)の
	呼び出しかた16
4-3	メモリー(記憶)のしかた17

## 目次

4-4 マスクチャンネルの操作のしかた·····18	■トーンスキャンについて	38
4-5 メモリーに関係するその他の便利な機能19	9. 時計&タイマーのセット方法	39
■メモリーの内容をVFOで使うには19	9-1 時計と各種タイマーの呼び出しかた・・・・	35
■スキップチャンネルの指定のしかた19	9-2 時刻の合わせかた	40
4-6 コールチャンネルの使いかた20	9-3 オートパワーオフタイマーのセットの	
<b>5.</b> スキャンのしかた21	しかた	41
5-1 スキャンについて·····21	ヨー4 オンタイマーのセットのしかた	42
5-2 プログラムスキャンのしかた22	9-5 オフタイマーのセットのしかた	43
5-3 プログラムスキップスキャンのしかた24	10. その他の便利な機能	
5-4 メモリースキャンのしかた·····25	10- 1 電池の残量チェック	
<b>6.</b> レピータの運用について(IC-S31)26	10-2 ダイヤルロック	
6−1 オートレピータ機能でレピータが	10-3 チャンネル表示機能	45
運用できる26	10-4 バックライトについて	48
6-2 レピータメモリー	10-5 リモコンマイクについて	
(レピータ周波数を自動で記憶)27	11. 大切に長くお使いいただくために――――	47
6-3 レピータモードの便利な機能·····28	■電池について	
7. セットモードについて―――――29	■リセット操作について	48
フー] セットモードの操作手順29	■故障かなと思っても	
7ー2 セット項目の詳細······30	■アフターサービスについて	
8. 各種機能とその使いかた34	12. 免許の申請のしかた――――	<del></del> 51
8-1 デュプレックスの運用のしかた(IC-S31)…34		
8-2 トーンスケルチについて35	■バンドの使用区別について	54
■UT-81の取り付けかた35	13. 定格————————————————————————————————————	<del></del> 55
■トーンスケルチの運用のしかた36		

## ご使用のまえに

## 國付属品




- 1.バッテリーケース·············· 1 2.アンテナ············ 1 3.ハンドストラップ·········· 1 4.ベルトクリップ······· 1
- ●取扱説明書
- ●保証書
- ●愛用者カード


## 圏電池のセット

付属のバッテリーケースには、市販の 単三形乾電池を4本収容できます。

1.バッテリーケースをはずす 本体背面のロックレバーを 矢印の方向に押し、ケース を取り出してください。




- 2.電池をセットする 電池は4本収容できます。
- ※電池の極性⊕, ⊝をまちが えないようにセットしてく ださい。
- ◎乾電池は、なるべく高容量 のアルカリ電池をご使用く ださい。



## ■付属品の取り付けかた

### アンテナの取り付けかた

アンテナはネジ式になっています。 ゴムキャップの上から取り付けてくださ い。



ゴムキャップは上部各端子にかぶせておくことで、ほこりや雨の侵入を防ぎます。

## ハンドストラップ/ベルトクリップの取り付けかた


1.ハンドストラップを取り付ける


ハンドストラップは、図のようにベルトクリップに取り付けてください。

 ベルトクリップを取り付ける ハンドストラップを取り付け たのち、図のようにベルトク リップを付属のビスで取り付 けてください。

ベルトクリップ取り付け部に付いているホールブッシュ (プラスチックのネジ)をはずし、付属のネジで取り付けてください。 (ご注意)

取り付けネジを失って、他のネジを流用するときは、3m以上の長さのネジは、絶対使用しないでください。





#### 1 で使用のまえに

## ■外部電源の使いかた


| 乾電池以外に、NiCd(ニッカド)バッテリーパックや各種外部電源用の | オプション(別売品)を用意しています。

外部電源で運用するときは、 必ず下記のオプションをご使 用ください。

- 1.CP-12 DC12V系の車のシガーラ イター用
- 2.OPC-254DC4~16Vの安定化電源 装置の接続用ケーブル
- 3.NiCdバッテリーパック BP-151/152/153があります。 くわしくはオプション一覧 表をご覧ください。

外部電源をご使用の際は、弊 社指定のオプションで接続し てください。


乾電池およびNiCd電池については、47ページをよくお読みください。



#### ご使用のまえに 1


## 園ご注意

しないでください。



れのおそれがあり、故障の原因になります。

でください。



故障の原因になります。

いでください。



乾電池で運用中に外部電源を接続すると、液も「通常は乾いた布で、汚れのひどいときは水で薄「室内で送信するときは、外部アンテナをご使用 めた中性洗剤をひたして拭いてください。

常ではありません。




は上昇しますが故障ではありません。

**■**乾電池で運用するときは、絶対に充電 ■シンナーやベンジンは、絶対に使わな ■室内で送信すると、電波障害を起こす ことがあります。



ください。

**■内部のコアやトリマーを、さわらない** ■長時間送信すると熱くなりますが、異 ■直射日光のあたるところに、長時間放 置しないでください。



取扱説明書で指定していないところをさわると、本機の背面が放熱板になっていますので、温度「高温・多湿のところや、ホコリの多いところで の使用はさけてください。

## 2 各部の名称と機能

## ■上面操作パネル

#### ■外部電源端子(DC13.5V)

DC電源に接続する端子です。 オプションの外部電源コードを接続 すると、外部電源で使用できます。 (☞P3)

■アンテナコネクター

アンテナを接続するコネクターです。 SMA型コネクターを使用すれば、 外部アンテナも接続できます。

#### ■POWER(電源)スイッチ

本機の電源スイッチです。 ON/OFFするときは、少し長く

(約1秒)押してください。(39P8)

#### ■VOL(音量)/SQL(スケルチ) ツマミ

音量およびスケルチを調整するツマミで、上側ツマミがVOL、下側がSQLとなっています。(愛P8)

※外部マイクおよびスピーカーについては、オプション一覧表をご覧ください。

SQL- - VOL

■SP(スピーカー)ジャック 外部スピーカー(オプション)を接続 するジャックです。

■MIC(マイクロホン)ジャック 外部マイク(オプション)を接続する ジャックです。

※外部マイクは、3極プラグのものを ご使用ください。2極プラグのもの は、規定の送信出力が得られません。

#### ■ダイヤル

運用モードがVFOモードのとき、 運用周波数の設定(☞P9)ができます。

メモリーモードのときは、メモリー チャンネルの呼び出し(\*\*P16)ができます。

その他、各種の設定操作に用います。

## ■前面・側面操作パネル

**■F(ファンクション)スイッチ**※ 機能を拡張させるスイッチで、他の キーと同時に使用します。

#### ■PTT(送信)スイッチ

押している間は送信状態となり、離すと受信状態に戻る送受信切り換えスイッチです。 (\*\*P11)


F)と同時に使用することで、送信出力の設定ができます。(☞P12)

#### ■MONI(モニター)スイッチ

強制的にスケルチを開かせ、受信モニターするスイッチです。(☞P10) F と同時に使用することで、ダイヤルセレクトになります。(☞P14)

#### ■LIGHT(ライト)スイッチ

ディスプレイの照明ランプをON/O FFするスイッチで、通常は点灯後 約5秒で自動消灯します。 (\*\*P46) F と同時に使用することで、ダイ ヤルロックになります。 (\*\*P45)



#### ■前面操作キー

(FP7)をご覧ください。

#### ■送信/受信LED

送/受信状態を表示するLEDです。 送信時は赤色に点灯し、受信時は緑 色に点灯します。

#### ■スピーカー部

スピーカーが内蔵されています。 外部スピーカーを接続すると、この スピーカーは動作しません。

#### **■**ディスプレイ

周波数やメモリーCHの表示および 各種の運用状態を表示します。


#### ■マイクロホン

マイクロホンが内蔵されています。 外部マイクを接続すると、このマイ クは動作しません。

※F(ファンクション)スイッチは、 本文では(F)と表示しています。

### 2 各部の名称と機能

## 置前面操作キーのはたらき




- F + は、F を押しながら、 キーを押す操作のことを表示しています。
- ※レピータおよびデュプレックスは、IC-S31の機能です。
- ※トーンスケルチの操作は、UT-81(オプション)装着時に動作します。

	VFOモード時のはたらき		メモリーモード時のはたらき	
	1Push(短かく押す)	1Sec(約1秒押す)	1Push(短かく押す)	1Sec(約1秒押す)
V/M)	メモリーモードにする。 (☞P15)		VFOモードにする。 (愛P g)	
F+V/M	周波数ステップ(TS)の 変更ができる。(☞P13)	メモリーチャンネルに書 き込みを行う。(☞P17)		メモリーの内容をVFO に転送する。 (写P19)
CALL	コールチャンネルを呼び 出す。 (☞P20)	レピータメモリーを呼び 出す。 (☞P27)	コールチャンネルを呼び 出す。 (写P20)	レピータメモリーを呼び 出す。 (☞P27)
F+CALL	トーンスケルチ運用モー ドにする。 (☞P36)	デュプレックス運用モー ドにする。 (☞P34)	トーンスケルチ運用モー ドにする。 (愛P36)	デュプレックス運用モー ドにする。 (☞P34)
(SCAN)	スキャンのスタート/ス トップ (☞P21)		スキャンのスタート/ス トップ (プP25)	
F)+(SCAN)	セットモードにする。 (☞P29)		スキップチャンネルの指 定。 (愛P19)	マスクチャンネルの指定 (*P18)

## 3-1 電源のON/OFF、音量・スケルチの調整

### 1.電源のON/OFF

POWER スイッチを少し長く (約1秒)押す。




電源ON時は、電源を切る前の状態が表示されます。

●電源を切るときも、POWER)を 少し長く押します。

### 2. 音量の調整


VODツマミを回す。



- ●右に回すと音が大きくなり、左に 回すと小さくなります。
- ※受信信号または「ザー」という雑音 の大きさで調整します。
- ●VOL:Volume(ボリューム)の略

## 3.スケルチの調整

SQL)ツマミをまわす。



- ●"ザー"という雑音が消える位置までツマミをまわします。
- 右にまわしすぎると弱い信号のとき、受信できなくなります。
- ■スケルチ調整とは、信号を受信していないときに出る「ザー」という雑音をなくし、信号だけを受信するためのものです。
  - 信号を受信していないときに調整してください。
- ●SQL:Squelch(スケルチ)の略

## 3-2 運用周波数を設定するには

周波数を設定するときは、必 ず、VFOモードにしてくだ さい。

ディスプレイが下記の状態に なっているときは、周波数の 設定はできません。

メモリーモードのとき




ヨールチャンネルのとき



VFOモードとは、使用する 周波数を設定するためのモー ドです。





## 3-3 受信のしかた


### 受信の準備操作

- 1.(POWER)スイッチで電源をON にする。
- 2. VOL)ツマミで音量を調整する。
- 3.(SQL)ツマミでスケルチを調整す る。
- 4. (V/M)キーでVFOモードにする。
- 5.受信周波数を設定する。

11.111 11.11

### 信号を受信すると

受信LED(緑色)が点灯し、音声が 聞こえてきます。






## ■受信モニター機能

### 信号が聞こえにくいときは

受信信号がとぎれたり、弱くて聞こ えにくいときは、(MONI) スイッチ を押しながら受信すると、運用時の 条件により効果があります。




IC-S31でレピータ運用時にこの操作を行 うと、送信モニターチェックとなります。 (B\$P?8)

## 3-4 送信のしかた

送信する前は、運用する周波数を他局が使用していないか 確認し、妨害・混信を与えないようご注意ください。

### 1.周波数をセットする

①交信する周波数をセットする。




**433.52** 0

### 2.送信出力をセットする

② F を押しながら、 (PTT)を押す。

送信時のHIGH/LOWパワーを 切り換える操作です。




LOW DESIGN

■LOW出力は、4段階の強さにセットできます。(☞P12)

## 3.送信する

③ PTT を押しながら、マイク部に 向って話す。




- ※マイクと口元は5m程度離し、普通の大きさの声で話してください。
- ④(PTT)を離すと、受信に戻ります。


●PTT:Push to Talk(プッシュツートーク)の略

## 3-5 送信出力の設定のしかた

## HIGH/LOWの切換え

F を押しながら、(PTT)を押す。






- 1回押すごとにHIGH/LOWが切換わり、LOW時のみディスプレイに"LOW"を表示します。
- LOWパワーは、右のように4段階に セットできます。

### LOWパワーの設定のしかた

F)と(PTT)を押しながら、(ダイヤル)を回し、下記の表示から選んで設定しておきます。



©送信時、PTTスイッチを押したとき セットした送信出力を、Sメーターで 表示します。



※送信出力は、必要以上に大きくせず、近距離 交信などでは、できるだけ小さいパワーにす ることが、電池を長持ちさせることになりま す。

屋送信出力と表示の関係(13.5∨時)

			IC-S21	IC-S31	乾電池(6V)
HIGH		3 3 3 3 3 9 2 3 3 3	6W	6W	1~1.5W
LOW1	LOW	M M M M M 5 5 3 5 9	4W	4W	1~1.5W
LOW2	LOW	3 3 3 3 5	1.4W	3W	1~1.5W
LOW3	LOW		1W	2W	1~1.5W
ELOW	E LOW	84	15mW	15mW	15mW
\v. ±/-==\\\ +	/± m ~	1 + 1110:11:51 014	10 <del>+ - = =                </del>	/1 1 [14/) !	<del></del>

※乾電池を使用のとき、H!GHからLOW3まで同じ出力(1~1.5W)となります。

●E LOW:Economical Low(エコノミカルロー)の略


## 3-6 周波数ステップ(TS)を変えるには

周波数ステップとは、ダイヤルで周波数をセットするときに、変化する周波数の幅をいいます。

また、このステップは周波数を自動的に切換えて行うスキャンのときも同じです。

本機の周波数ステップは、次のようになっています。 5/10/12.5/15/20/25/30/50の 8ステップです。 初期時は20kHzステップに設 定しています。






●TSとはTuning Step(チューニングステップ)の略で周波数ステップのこと。

## 3-7 周波数を大きく変えたいとき(ダイヤルセレクト機能)


## 1.変えたい桁(1MHz/100kHzステップ)をあらか じめ指定しておく

- 1. VFOモードにする
- 2.(F)を押しながら、 (MONI)(D SEL)を押す。



F)を押し続けながら(MONI)を 1回押すごとに、右のように点滅する 桁が移動します。

①IMHzステップにしたいときは



1MHz桁 を点滅さ せる

②100kHzステップにしたいときは



100kHz 桁を点滅 させる

M-CH

を点滅さ

③VFOのままメモリーチャンネル の番号だけを切り換えるには



③については、メモリーチャンネル の呼び出しかた(FP16)を参照

## 2.1MHz/100kHzステップ の使いかた

- 1.VFOモードにする。
- 2.(F)を押しながら、



例えば、左図②にセットしている場合は、上 記の操作で100kHz桁が可変します。



## 4 メモリーの使いかた

## 4-1 メモリーモードについて

よく使用する周波数や運用情報などを、あらかじめ記憶させておき、このメモリーチャンネルで運用するモードです。

本機には、メモリーチャンネルとして0~99CH、プログラムスキャン用として6CH、およびコールチャンネルが内蔵されています。

メモリーチャンネルで運用す る際は、メモリーモードにし ます。

メモリーチャンネルに記憶させる内容は、VFOモードで設定し、書き込み操作を行います。

	メモリーチャンネルの内容
チャンネル	主 な 用 途
0 CH	<ul><li>●通常のメモリーチャンネルとして使用。</li><li>●運用周波数の他に、下表の内容を記憶する。</li></ul>
10CH	<ul><li>●通常のメモリーチャンネルとして使用。</li><li>●初期時は、マスクされている。</li></ul>
1A/bCH \$ 3A/bCH	<ul><li>●プログラムスキャンの周波数設定用。(3組)</li><li>●初期時は、バンドエッジの周波数がセットされている。</li></ul>
C(コール) チャンネル	<ul><li>●バンドの呼出周波数(メインチャンネル)がセットされている。</li><li>●通常のメモリーとして使用できる。</li></ul>

※M-CHの初期設定値(0~9CH, コールCH)

IC-S21→145.00MHz

IC-S31→433.00MHz

メモリーチャンネルに記憶できる内容		
通常時	オプション装着時	
①運用周波数 ②レピータ周波数とレピー 夕運用モードおよびオフ セット周波数(IC-S31)	通常時以外に ③トーン周波数 ④トーンエンコーダーの運 用モード ⑤トーンスケルチの運用モ ード	


●M-CH:Memory Channel(メモリーチャンネル)の略



## 4-2 メモリーチャンネル(M-CH)の呼び出しかた

### 通常の呼び出しかた


- 1.メモリーモードにする。
- 2. ダイヤルを回す。



● 周波数が記憶されているM-CHだけを呼び出します。

### マスクチャンネルを呼び出す

- 1.メモリーモードにする。
- 2. F を押しながら、 ダイヤルを回す。






●初期時は、10~99○日はマスクされています。マスクチャンネルについては(☞P18)をご覧ください。

### VFOモードで呼び出すには

- ●ダイヤルセレクト(☞P14)を使って 呼び出す方法です。
- 1.VFOモードにする。
- 2. F を押しながら、 ダイヤルを回す。




● ダイヤルセレクトの準備は、F を 押しながら、MONI)を押し、点滅桁 をM-CHの位置にしておく。

## 4-3 メモリー(記憶)のしかた

(例)8CHに433.52MHzをメモリーする場合

### 1. メモリーチャンネルを呼び出す


- ① V/M)を押し、メモリーモードにする。
- ② ダイヤル を回し、メモリーチャン ネルを"8"にする。




**433.00** 8

### 2. 周波数を設定する

③ V/M)を押し、VFOモードにする。 ④ ダイヤル)を回し、"433.52"MHzを セットする。



**433.52** 8



## 4-4 マスクチャンネルの操作のしかた


M-CHの呼び出しや、メモリースキャンの効率をよくするため、不要なM-CHはマスクチャンネルとして扱うことができます。

初期時は、10~99CHをマスクチャンネルとしていますので、M-CHを拡張したいときは、10~99CHを呼び出し、通常のメモリーとして使用できます。

マスクとは、メモリーチャン ネルの内容を、いったんかく しておくことで、消去はしま せん。

※チャンネル"ロ"はマスクすることができません。






#### 4 メモリーの使いかた

## 4-5 メモリーに関係するその他の便利な機能

### ■メモリーの内容をVFDで使うには

使用しているメモリー周波数の周辺に移って交信する場合 などに、便利な機能です。

- 1.メモリーモードにして、希望のチャンネルを呼び出す。
- 2. F を押しながら、 V/M を約1秒押す。 (ピッピピが鳴る。)



433.52 B



**433.56** 8

- 周波数はそのままで、V FOモードになります。
- ●メモリーの内容は、その まま残ります。

### ■スキップチャンネルの指定のしかた

メモリースキャン(☞P25)時に、スキャンに不要なチャン ネルをスキップさせる機能です。

- 1.メモリーモードにする。
- 2.スキップを指定したいチャンネルを呼び出す。
- 3. F を押しながら、SCAN (SKIP)を押す。



## 4一号 コールチャンネルの使いかた


コールチャンネルとは、各バンドで決められた呼び出し周波数をさし、メインチャンネルとも呼ばれています。IC-S21は145.00MHzIC-S31は433.00MHz


本機も、通常のメモリーチャンネルに加えて、初期設定時に上記の周波数をあらかじめ書き込んだ"コールチャンネル"を備えています。簡単な操作で呼び出しができ、スピーディーな運用が行えます。

また、この"コールチャンネル"は、通常のメモリーチャンネル同様に、自由に書き換えができますので、使用頻度の高い周波数を記憶させておくと便利です。

## コールチャンネルの呼び出しかた

1. CALL を押す。





コールチャンネル表示

- ●コールチャンネルは、VFOモードのときで も、メモリーモードのときでも呼び出しがで きます。
- 2. V/M を押すと、元のモード(VFO またはメモリー)に戻ります。

## 通常のメモリーとして使うには

コールチャンネルは、通常のメモリーチャンネルとして使うこともできます。

■周波数の書き換え(記憶)かた

1.VFOモードにして、周波数をセット する。(例 435.46MHz)



- 2. CALL を押し、コールチャンネルにする。
- 3. F を押しながら、 V/M を約1秒押す。(ピッピピが鳴る)

# 5 スキャンのしかた 5-1 スキャンについて

スキャンとは、周波数やメモリーチャンネル(M-CH)を自動的に切り換えて、信号の出ているところを探す機能です。


#### スキャンの種類

- ●プログラムスキャン あらかじめ、指定された周 波数の範囲内で行うスキャンです。(エッP22) 周波数範囲は、P1~P3の 3組(グループ)指定できます。
- ●メモリースキャン 周波数が記憶されているメ モリーチャンネルをスキャ ンします。(1季P25)

スキャンしたくない周波数や メモリーチャンネルをスキッ プさせることもできます。

### スキャンのスタート/ストップ

- 1.スキャンをスタートさせるときは、 (SCAN)を押す。
- ●スキャンを行うときは、スケルチを通 常の交信と同様に調整しておきます。



- VFOモード時はプログラムスキャン、 メモリーモード時はメモリースキャン となります。
- 2.もう一度(SCAN)を押すと、スキャンが停止します。


### スキャン中のダイヤルの働き

- スキャン中に (ダイヤル) を回すと、そ の回した方向で、アップスキャンとダ ウンスキャンを切り換えます。
- ●信号受信で停止しているときに、(ダイヤル)を回すと再スタートします。

### スキャン中に信号を受信すると

スキャン中に信号を受信すると、その周波数を約10秒間受信します。

- ●約10秒たつと、自動的に再スタートします。(信号がなくなれば約2秒後再スタートします)
- ●上記、再スタートの条件は、セットモードで変更することができます。 セットモード(☞P32の⑩項)をご覧く ださい。



セットモード スキャン再ス タートの変更 の項目表示

## 5-2 プログラムスキャンのしかた

プログラムスキャンは、あらかじめ、P1~P3の3グループに、スキャン範囲を設定して行うスキャンです。


P1は1Aと1bのメモリーに、 P2は2Aと2bのメモリーに、 P3は3Aと3bのメモリーに、 それぞれのスキャンエッジ周 波数が設定できます。

スキャンエッジ周波数を設定しない場合は、バンドの端から端(バンドエッジ)までスキャンするフルスキャンとなります。

また、セットモード(☞P32の ⑤項)で、P1~P3のグループ 指定を"OFF"にセットした ときも、フルスキャンになり ます。

### 周波数範囲の設定のしかた

- 1.メモリーモードにする。
- 2. ダイヤルを回し、"1A"チャンネルを 呼び出す。



- 3.VFOモードにする。
- 4.432.20MHzをセットする。




5. F を押しながら、V/M を約1秒 押す。



#### (例)432.20~438.60MHzのスキャン範囲を、 P1グループに設定する

- 6.もう一度メモリーモードにして"1b"を 呼び出す。
- 7.VFOモードにして、438.60Hzをセット する。
- 8. F を押しながら、 V/M を約1秒押す。



以上の操作で、P1グループの設定が完了です。P2(2A/2b)およびP3(3A/3b)グループにも、同様の操作でスキャン範囲を設定することができます。

- ※スキャンエッジ(Aおよびb)のメモリーに、同 じ周波数を記憶させると、スキャンしません。
- ※Aおよびbには、上限/下限どちらの周波数を記憶させてもかまいません。

## スキャングループの選択のしかた(スタートの前に)


P1~P3にスキャン範囲を設定したら、スキャンをスタートするまえにどの グループでスキャンするかを選択してください。 グループの選択は、セットモードで行います。

- 1.VFOモードにする。
- 2. F を押しながら、SCAN (SET)を押す。セットモードに入ります。
- 3. SCAN または V/M を数回 押し、グループ番号選択項目の 表示にする。



※初期時は1にセットされています。

4. ダイヤルを回し、スキャンしたい番号(1~3)をセットする。



- ※"OFF"にセットすると、フルスキャンになります。
- 5. PTT を押し、元の周波数表示 に戻す。

## プログラムスキャンのスタート

- 1.VFOモードにする。
- 2.(SCAN)を押す。 プログラムスキャンがスタートします。




※スキャン時の周波数ステップ(TS)は、ダイヤルと同じステップになります。

### ストップ操作

- ●もう一度(SCAN)を押す。
- PTT を押してもストップします。
- V/M を押してストップさせたときは、 メモリーモードになります。

## 5-3 プログラムスキップスキャンのしかた

プログラムスキャン動作中に、スキップ登録操作をすると、次のスキャンから、その周波数はスキャンから除かれます。登録操作によって、その周波数はM-CHの99~11CHに順番に記憶されます。



### 1.準備操作

この機能は、セットモードでON/OFF を指定できます。初期時はONになって います。(愛P32⑤項)

(1)VFOモードにする。

②(SCAN)を押す。 プログラムスキャンがスタートします。

> この機能がONの ときは点滅



(3)信号を受信して、スキャンが一時停止 したとき、その周波数が次回からのス キャンに不要であれば、右のように登 録操作を行います。

### 2.スキップの登録のしかた

(4) F を押しながら、 V/M を約1秒 (ピッピピが鳴る)押す。



これで99〇日にスキップ周波数として 登録され、40の操作を行うたびに順次 登録され、それらの周波数は次回から のスキャンでスキップされます。

### 3.スキップの取り消しかた

- 登録されたスキップ周波数を、取り消すときは、スキップ指定を取り消す。 (፮ P19)
- ●登録したままでも、スキップしないようにするときは、セットモードでこの 機能をOFFにする。(3季P32⑤項)

### 5 スキャンのしかた

## 5-4 メモリースキャンのしかた

メモリースキャンは、周波数 が記憶されているチャンネル を順次切り換えて、信号を探 し出すスキャンです。

メモリースキャン時に、スキャンする必要のないメモリー チャンネルは、スキップ指定 しておくことで、メモリースキャンから省くことができます。


●スキップチャンネル

SKIP III

スキップの指定のしかたは \*\*P19をご覧ください。

### メモリースキャンのスタート


- 1.メモリーモードにする。
- 2. SCAN を押す。



- メモリースキャンがスタートします。
- ※スキップ指定チャンネルや、プログラムスキップスキャンでスキップ登録されたチャンネルは、スキャンから除外されます。

## メモリースキャンのストップ

3. (SCAN)を押す。



- ●(PTT)を押してもストップします。
- V/M を押してストップさせたときは、 VFOモードになります。

## レピータの運用について(IC-S31)

## 6-1 オートレピータ機能でレピータが運用できる

**■**レピータの運用は、IC-S31 のみで、IC-S21は操作できま せん。

歴レピータについて

UHF(430MHz帯)帯では、各 地区にレピータが設置されて います。

山や建物などの障害物で、直接交信できない局との交信を可能にする自動無線中継局です。


本機は、オートレピータ機能を採用していますので、運用 周波数を439.00MHZ以上に 設定すると、レピータ運用モ ードになります。

439.00MHz以上にセットしたとき、"-DUP T"が表示され、88.5Hzのトーンおよび-5MHzのシフト周波数が自動的にセットされます。


### ■レピータの使いかた

1.レピータ周波数をセットする。

レピータ運用に 必要なものが、 自動的にセット されます。




2. PTT を約2秒間押し、レピータをアクセス(起動)させる。



\*発射した電波が、レピータに届いていれば、ID 信号(モールス符号)または、音声が受信状態で聞えます。

3.交信に入る。



PTTを押しな がら送信する。



PTT を離して 受信する。



●オートレピータ機能は、セットモードで 解除することができます。(※P3313項)

€シフト(Shift)周波数:オフセット周波数とも呼び、送信と受信の周波数の差をいう。

## 6-2 レピータメモリー(レピータ周波数を自動で記憶)

本機には、運用しているレピータの情報を自動的に記憶するレピータメモリー機能があります。

通常のメモリーチャンネルに 記憶させて、運用することも できますが、このメモリーは さらに簡単に、すばやく操作 ができます。

## レピータメモリーの使いかた

1.レピータ周波数をセットする。

(例)


2.(PTT)を押す。

レピータ交信またはアクセスするために (PTT)を押すと、レピータメモリーに、 自動的に記憶されます。

3.レピータ交信が終了したのち、通常交信 に移します。

**435.68** 3

- 4.再度、レピータ交信(前回使用したレピータ)に入るとき、
  - (CALL)(RPT-M)を約1秒押す。



OUP T


rP(レピータメモリー)チャンネルに自動書き込みされた内容が表示され、これで運用ができます。

- ※"rP"表示中は、周波数の変更はできません。
- 5. V/M を押すと、元の運用モードに戻り ます。

## 6-3 レピータモードの便利な機能

### 圏送信モニターチェックについて

●レピータ運用モード中に、 レピータを通さずに交信が できるかどうかを、次の操 作でチェックできます。 (MONI)を押す。



© MONI を押しているとき に相手の信号が聞こえれば レピータを通さない交信が できます。


439.00MHz以下の周波数 に移して交信しましょう。



相手の送信周波数になる

### ■レピータオートパワー

この機能を使用するには、あらかじめセットモードの ⑫項 "rPT PW"をONにセット してください。(愛P33)



- ●レピータ運用時の送信出力 を、自動的に設定する機能 です。
- ●レピータからの受信信号の 強さ(Sメータの強さ)を判 断し、送信時の出力の強さ を自動調整しています。



### 乙注意

レピータオートパワー機能は、安定した信号に対して効果的に動作しますが、電波が強くなったり、弱くなったりする(フェージング現象)ような場所では、かえって使いづらくなる場合があります。

このようなときは、セットモードでこの機能をDFFに戻してご使用ください。


## 7 セットモードについて


## フー1 セットモードの操作手順

セットモードでは、初期設定 されている運用条件を変更す ることができます。 お好みに応じてセットしてく ださい。

30ページから、各項目についてを説明していますので、操作説明と併せてご覧ください。

●セットモード操作の流れ図





## 7-2 セット項目の詳細

セットモードで変更できる運用条件は、次の14種類ですが IC-S31のみ必要な項目や、オプションのUT-81装着時 のものもあります。


Till Lill	オフセット周波数の設定 ※1
FITLH	PTTロックのON/OFF
BEER	ビープ音の選択
PSI	パワーセーブ比の設定
MUSH	受信LED(ビジーランプ)のON/OFF
LIGHT	ディスプレイ照明の自動消灯ON/OFF
	ディスプレイのコントラストの選択
PSE	スキャングループの選択
SEAR SKIP	スキップスキャンのON/OFF
SEAR	スキャンタイマーの選択
ELOW	エコノミカルローパワーのON/OFF
-PTPU	オートレピータパワーのON/OFF ※1
AT P	オートレピータのON/OFF ※1
TOME	トーン周波数の設定 ※2

※1 IC-S31のみ ※2 UT-81装着時

#### (1)オフセット周波数を設定する(IC-S31のみ)


- DUPLEXモード時の送信と受信周 波数の差(シフト)を設定することが できます。
- 0~60MHzの範囲で、セットができます。
- F を押しながら、ダイヤルを回すと、100kHzステップになります。 通常は、セットした周波数ステップ で動作します。

(運用操作の参照ページ→P34)



#### ②PTTの働きを無効にする


- PTT スイッチを押すと、送信状態になりますが、送信中は電池の消耗が激しくなります。
  - このため、まちがって(PTT)を押しても、送信しないようにする機能です。
- "ON"表示にすると、(PTT)の送信機能のみ無効にします。



#### 7 セットモードについて


#### ③ビープ(操作音)とタイマーメロディの選択

- ●操作が正しく行われたかどうかをビープ音で知らせています。
- ●"1"にセットすると、操作時およびタイマーが動作したときに、ビープ音で知らせます。
- ●"2"にセットすると、タイマーが動作 したとき、メロディーで知らせます。
- ●"OFF"にセットすると、ビープ音 およびメロディーが出なくなります。 ただし、タイマーが動作したときは ビープ音で知らせます。



#### ⑤受信LED(BUSYランプ)の点灯をなくする

- ●信号を受信すると、受信LEDが緑色に点灯します。(☞P10) 電池の消耗を防ぐためのもので、受信しても点灯しないようにする機能です。
- ●"OFF"表示にすると、受信LED が点灯しなくなります。
- ※送信LED(赤)は点灯します。



#### 4パワーセーブ比を設定する


- ●電池の消耗を防ぐため、待受け状態 (電源ONで無操作の状態)のとき、 パワーセーブ機能を働かせています。
- ●待受け動作時間と、完全に休止する 時間を次のような比でセットできま す。

動作時間 休止時間

1:12 50mS 600mS


1:40 50mS 2000mS 1:1 50mS 50mS

●"DFF"表示にすると、パワーセー ブは動作しません。




#### ⑤ディスプレイ照明の自動消灯をなくする

- ●ディスプレイの照明は、通常何も操作しない状態が、点灯から約5秒間続くと、自動的に消灯します。
- \*\*ON"表示にすると、5秒タイマーを 無効にし、 LIGHT スイッチのO N/OFFで点灯/消灯となります。 (運用操作の参照ページ→P46)




#### ⑦ディスプレイの濃淡を変える

- ●ディスプレイの表示は、周囲の明る さにより、見やすさが変わります。周囲の条件にあわせて、見やすくす るためのものです。
- ●1~4までの4段階にセットできます ので、見やすくなるところにセット してください。



#### ⑨スキップスキャンをON/OFFする


- ●プログラムスキップスキャンの有効 /無効を切り換えます。
- "OFF"表示にすると、スキップスキャン動作、およびスキップ周波数の書き込み操作も無効となります。 (運用操作の参照ページ→P24)



#### ®スキャングループ(P1~P3)を選択する


- ●プログラムスキャン時の、スキャン グループを指定します。
  - 1は1A/1bにセットした範囲、 2は2A/2bにセットした範囲、 3は3A/3bにセットした範囲、 のスキャンを行います。
- "OFF"表示にすると、バンドの端から端まで動作するフルスキャンとなります。

(運用操作の参照ページ→P22)



#### ⑩スキャンの再スタート条件を変える


- ●スキャン中、信号受信で一時停止したときから、スキャンが再スタートするタイマーを変更することができます。
- t-15:信号受信から15秒後にスタート
- t-10:信号受信から10秒後にスタート
- t-05:信号受信から 5秒後にスタート
- P-02:信号が途切れるまで受信し、途切れてから2秒後にスタート(運用操作の参照ページ→P21)
- ※このタイマーは、プライオリティス キャンにも動作します。



### 7 セットモードについて


#### ①E LOWオートをなくする

- ●バッテリーパックの電池容量が、残 り少なくなると、F I OW表示を自 動的に点灯させる機能があります。
- ●"OFF"表示にすると、この機能を 無効にします。 (運用操作の参照ページ→P44)
- ※送信出力の設定(3FP12)には、関係 ありません。




#### (IC-S31)

- ●IC-S31では、レピータ周波数帯(43) 9.00~440.00MHz)の周波数を設定 すると、オートレピータ機能が動作 します。
- ●"OFF"表示にすると、オートレピ 一夕機能が無効になります。 (運用操作の参照ページ→P26)




#### ⑫レピータのオートパワーをON/OFFする(IC-S31)

- ●レピータ運用時に、自動的に送信出 カをコントロールする機能で、通常 はOFFになっています。
- ●"DN"表示にすると、オートパワー コントロールになります。
- ※フェージングが起きるような場所で は、この機能がかえってさまたげと なる場合がありますので、初期時の "○FF"のままでお使いください。 (運用操作の参照ページ→P28)



- オプションのUT-81を装着したとき
- に、使用するトーン周波数を選択で きます。
- ※UT-81を装着していない場合、この 項目は表示されません。 (運用操作の参照ページ→P36)



# 8-1 デュプレックスの運用のしかた(IC-S31)

● この機能は、IC-S31のみで、 IC-S21にはありません。

IC-S31では、439MHz以上 の周波数をセットすると、自 動的にレピータ運用モードに なります。

439MHz以下では、DUPLE Xモードが設定でき、そのシ フト周波数(オフセット)は、 セットモードで設定できます。

送信と受信とが違う周波数で動作します。


- - DUPモード 送信周波数が受信周波数より、オフセット周波数分低 くなるモードです。
- ●+DUPモード 上記の逆のモードです。

### ■DUPLEXモードの設定

F を押しながら、CALL (DUP) を約1秒押す。

この操作を1回行うごとに、

通常モード→-DUPモード→DUPモードと切り換えます。



## ■オフセット周波数の設定

- ●セットモードで設定します。
- 1. F を押しながら、SCAN (SE T)を押す。→セットモードになる。
- 2. V/M)または(SCAN)を押し、オフセット項目を呼び出す。

5.00 011

3. ダイヤル を回し、オフセット周波数を設定する。

5. 10


セットモード→(☞P30①項参照)

## 8-2 トーンスケルチについて

## ■UT-81の取り付けかた

- ●トーンスケルチやポケットビープな どの機能は、別売のオプションユニ ットUT-81が必要です。
- ●ユニット取り付け時のご注意
- ①ユニットを取り付ける前に、電源を切り、バッテリーケースまたは外部電源、アンテナなどを外してから取りかかってください。
- ②使用するドライバーは、ネジ山がつ ぶれないように、ネジ山によく合っ たプラスドライバーを用いてくださ い。
- ③組み立て後は、バッテリーパックが スムースに脱着できることを確認し てください。


- ①図のように本体後面 のネジ4本と、底部 のネジ2本を外す。
- ※組み立てるとき、ネジの 長さに注意してください。



②図のように前面部と後面部をていねいに開ける。



③図の位置にあるコネクターに、ユニットを差し込む。



## 圏トーンスケルチの運用のしかた

### トーンスケルチ機能

特定局(同じトーン周波数を含んだ信号)の待ち受け受信中に呼び出しを受けると、トーンスケルチが開いて通話内容が聞えますので快適な待ち受け受信が行なえます。

#### ポケットビープ機能

特定局(同じトーン周波数を含んだ信号)の待ち受け受信中に呼び出しを受けると、30秒間ビープ音("ピロピロピロ"の連続音)が鳴り続け、同時に"(…)"を点滅して知らせますので、聞き逃すことがありません。

呼び出しを受けたら、30秒以内に PTTスイッチを押すと、"…"表示が消え、トーンスケルチ運用モードになります。また、30秒経過しても何も操作しなかった場合、ビープ音は自動停止しますが、ディスプレイの"…"は点滅状態を続け、呼び出しの受けたことを知らせます。

### 1.トーン周波数を設定する


- 1. F を押しながら、SCAN (SE T)を押す。→セットモードになる。
- 2. V/M または SOAN を押し、トーン周波数のセット項目にする。

EUR SERS

3. ダイヤルを回して、希望のトーン周波数をセットする。


4.(PTT)を押し、周波数表示に戻す。

セットモード→(☞P3314項参照)



## 3.交信する

PTTを押し、相手局を呼び出す。 以後、通常交信と同様に行います。



## 4.待ち受けのときは

■トーンスケルチ機能ONのとき



- ※スケルチが開き、相手局からの受信音が聞こ えます。
- ■ポケットビープ機能ONのとき



※ビープ音が30秒間鳴り続け、応答しなかった場合は、"(…)"が点滅を続けます。

<b>N-</b>	ン周波数ー	- 覧表
67.0	107.2	167.9
71.9	110.9	173.8
74.4	114.8	179.9
77.0	118.8	186.2
79.7	123.0	192.8
82.5	127.3	203.5
85.4	131.8	210.7
88.5	136.5	218.1
91.5	141.3	225.7
94.8	146.2	233.6
97.4	151.4	241.8
100.0	156.7	250.3
103.5	162.2	単位:Hz

■トーンモードのスキャンにつ いて

トーンスケルチを設定したま ま、各種のスキャンができま す。

スキャン中、信号受信で一時 停止したとき、400mSの時間 でトーン一致を検出し、一致 していなければ再スタートし ます。

## 圏トーンスキャンについて

トーンを利用したスキャンには、前ページ右下のように、特定のトーンでスキャンして、信号を探すトーンモードスキャンの他に、特定周波数で使われているトーン周波数を探すことができるトーンスキャンがあります。

このスキャンは、オプション のUT-81を装着していなけれ ばできません。

## トーンスキャンのしかた

- 1.VFOモードにする。
- 2.受信周波数をセットする。
- 3. F を押しながら、

CALL (T SQL)を押し、トーンスケルチの運用モードにする。



トーンスケ ルチモード

4. SCAN を約1秒押す。 トーンスキャンがスタートします。



- 5.トーン周波数が一致すると、スキャンが 一時停止します。
  - ※再スタートの条件は、通常スキャンと同じです。
- ■トーンスキャンの動作
- 受信周波数が一致していないとき(受信していないとき)は、15mSの高速でスキャンします。
- ●受信周波数が一致しているときは400mS の低速になり、トーンの検出を行います。
- ◎トーンが一致すると、そのトーン周波数 をメモリー(セットモードのトーン周波 数が変わる)しますのでご注意ください。
- ■ストップ操作 (SCAN)または(PTT)を押す。

# 9 時計8タイマーのセット方法


# 9-1 時計と各種タイマーの呼び出しかた

タイマーには次の3種類があります。

- 1.オートパワーオフタイマー 20/40/60分の指定時間経過 後に、電源をOFFにする タイマー
- 2.オンタイマー 指定の時刻になると、電源 をONにするタイマー
- 3.オフタイマー 指定の時刻になると、電源 をOFFにするタイマー

時計機能として、現在時刻の セットもできます。

タイマー動作時刻になると、 ビープ音またはタイマーメロ ディで知らせますが、ビープ とメロディの選択は、セット モードでできます。 (愛P31③項参照)




# 9-2 時刻の合わせかた(例。午前9時30分をセットする)

## 1.セット表示にする。 ①時計表示にする。


② F を押しながら SCAN を押す。

(☞P39)



## 2."時"をセットする

③*ダイヤル*)を回して "9"をセットする。



※時計は24時制です。 "時"は0から23で表示します。




## 3. "分"をセットする

④ V/M)または SCAN)を押す



⑤(ダイヤル)を回して "30"をセットする。





## 4. 終了操作

⑤ F を押す。(点滅が止まる)

9:30

※時報に合わせて(F)を押すと、 正確な時刻のセットができます。

## 5.周波数表示に戻す

⑦PTTを押す。

435.68 0

### 9 時計&タイマーのセット方法

## 9-3 オートパワーオフタイマーのセットのしかた


このタイマーは、電源の切り わすれをカバーするためのも ので、1回セットすると、電 源を入れるたびにタイマーが 動作します。

必要がない場合は、"OFF" にセットしておきます。

## オートパワーオフ表示にする

39ページの操作を行い、オートパワーオフ表示にします。

- ① F を押しながら、SCAN を 押す。
- ②(V/M)または(SCAN)を押す。



## タイマー時間(分)を選択する

- 1. ダイヤルを回す。
  - ダイヤル)を右に回すと、 OFF→20→40→60
  - ダイヤルを左に回すと60→40→20→OFF

(例) タイマーを20分 に設定したとき **アル** 

A□表示:タイマー時間を選択すると点灯し、 このタイマーが動作中であること を表示しています。

- 2.タイマー時間を設定すれば、PTTを 押し、運用状態に戻します。
- 3. 運用が完了し、何も操作しない状態が、セットしたタイマー時間になると、"ピー"音が5回鳴り、\*電源が切れます。
  - ※メロディーにする→(☞P31③項)

# 9-4 オンタイマーのセットのしかた

## 1.オンタイマー表示にする

39ページの操作を行い、オンタイマー表示にします。


- ① F を押しながら、 SCAN を 押す。
- ②(V/M)または(SCAN)を押す。

オンタイマー の表示

**0:00** 00

## 2.タイマーON表示にする

(ダイヤル)を右に回す。



タイマーON表示は、タイマーが動作完了すると、消灯します。

### 3.タイマー時刻をセットする

- (例)8時30分をセットする 時刻のセット方法と同じです。
- ① F を押しながら、 SCAN を押す。→"時"が点滅
- ②ダイヤルを回し、"8"時をセット。
- ③ (V/M) または(SCAN) を押す。 → "分"が点滅
- ④(ダイヤル)を回し、"30"分をセット。



- ⑤ F を押すと、点滅が止まり、タイマー時刻セットが完了です。
- ⑥ POWER を押し、電源を切る。
- ※電源を切る前に、いったん周波数表示に戻したいときは、PTTを押してください。

## 4.タイマー時刻になると

セットした時刻になると、ビープ音が 5回、またはメロディが鳴り、電源が ONになります。

電源を切る 前の運用状 態になる

タイマーON 表示が消灯 **435.68** 0

このタイマーは、1回かぎり有効で、動作が完了するとOFF状態になります。同じ時刻で繰り返しタイマーを使用するときは、タイマーを呼び出し、タイマーON表示を点灯させてください。

ダイヤル)を 右に回して点 灯させる



# 9-5 オフタイマーのセットのしかた

## 1.オフタイマー表示にする

39ページの操作を行い、オフタイマー 表示にします。


- ① F を押しながら、 SCAN を 押す。
- ②(V/M)または(SCAN)を押す。

オフタイマー の表示



### 2.タイマーON表示にする

(ダイヤル)を右に回す。



タイマーON表示は、タイマーが動作完了すると、消灯します。

### 3.タイマー時刻をセットする


- (例)22時30分をセットする 時刻のセット方法と同じです。
- ① F を押しながら、SCANを押す。→"時"が点滅
- ②(ダイヤル)を回し、"22"時をセット。
- ③ V/M)または(SCAN)を押す。 →"分"が点滅
- ④(ダイヤル)を回し、"30"分をセット。



- ⑤ F を押し、点滅を止める。 タイマー時刻のセット完了です。
- ⑥ PTT を押すと、運用状態に戻ります。

## 4.タイマー時刻になると

セットした時刻になると、ビープ音が 5回、またはメロディが鳴り、電源が OFFになります。



このタイマーも、オンタイマーと同様 に 1 回かぎり有効です。

(PP42、右欄の下)

なお、これらのタイマーは、重複して 使用することができます。

(例)オートパワーオフとオンタイマー使用時






# 70-7 電池の残量チェック

## 電池の交換や充電は電池マークをめやすに

### 1.電池マークが1つになったら

電池の残量は、ディスプレイの電池マ 一クで表示しています。




電池マーク 運用時間の経過にしたがっ て、左側から順に消灯する

- ◎表示が右側の1つだけになると、電 池の交換または充電のめやすとして ください。
  - ※電池の種類により、消耗する時間にバラ ツキがありますので、乾電池の場合は、 アルカリ電池をおすすめします。
- ●電池の充電または交換したときは、 右の操作で、電池マークを全部点灯 させます。

### 2.電池を充電・交換したときは

- ●電池をセットしたとき、電池マーク が欠けていれば、次の操作を行い、 電池マークを全部点灯させてくださ LI
- (1)いったん、電源をOFFにする。
- (2)(F)を押しながら、電源をONに する。



€上記の操作により、新しくセットし た電池の電圧を100%とみなして、電 池マークをすべて点灯させます。

## 残りかわずかになったとき

電池が完全になくなるときは、ディス プレイ全体がうすくなったり、点滅状 態になったりします。

この状態で(PTT)を押し、送信すると 送信出力表示が自動的に ELOW 

る表 示に切り換わり、電池の消耗を知らせ ます。



- ◎NiCdバッテリーパックで運用して いるときは、ただちに充電が必要で す。
- ●乾電池の場合は、多少の時間は運用 できますが、早めに交換してくださ LI


## 10-2 ダイヤルロック

# 10-3 チャンネル表示機能

## 周波数を固定したまま運用するときに

不注意でダイヤルや操作キーに触れても、周波数や運用状態が変わらないようにするロック機能です。

F)を押しながら、(LIGHT)(LOCK)を押す。



**"433.86** a D:00


- ●ロック中は、ダイヤルおよび上部操作キーが無効になります。
- PTT、 VOL、 SQL、 MONI、 LIGHT の操作 および送信出力の切り換えができます。

再度、F)を押しながら、LIGHT)を押すことで、この機能を解除します。

### M-CHの表示だけで運用ができる

通常、メモリーモードは周波数も表示しますが、これをM-CHの表示だけにして、運用ができます。

- 1.いったん電源を切る。
- 2. V/M、CALL SCAN、LIGHT を同時に押しながら、電源をONにする。



●再度、同じ操作で元の周 波数表示に戻ります。 左記操作を行うと、



メモリーチャンネルの表示 になります。

- ダイヤル でCHの切り 換えができます。
- ●通常のメモリーモードと 同様に使えます。 スキャンやトーンスケル チの運用もできます。


# 10-4 バックライトについて (ディスプレイの照明)

### 暗い場所で運用するときに

夜間での運用や、暗い場所で運用するときに、ディスプレ イにバックライトを点灯させます。

### ■ 通常の操作

(LIGHT)を押す。



● 点灯後、約5秒で自動消灯 ● 点灯中に電源を切り、再度 します。

(操作状態中は消灯しない)

- ■自動消灯をなくすには
- ●通常は、約5秒で自動的に 消灯しますが、セットモー ドでこれをなくすことがで きます。


CEE LIGHT

- ●セットモード(愛P31⑥項) を"□NI"にセットしてくだ さい。
- ●再度、(LIGHT)が押され るまで点灯を続けます。
- 電源を入れたときも点灯状 態になります。

# 10-5 リモコンマイクについて

## リモコンマイクHM-75Aの使いかた

本機には、外部マイ クとして本体の操作 をリモートで行える HM-75Aを別売し ていますのでご利用 ください。



- ①△/▽(アップダウン)スイッチ 周波数(VFOモード時)、メモリーチャンネル(メモリー モード時)のアップ・ダウンができます。 約1秒押すとスキャンスタートになります。
- ② A スイッチ CALL-CHとVFOの切り換えができます。
- ③Bスイッチ VFOとメモリーモードの切り換えができます。

なお、マイクの背面にLOCKスイッチがあり、上記スイ ッチの機能を無効にすることもできます。



## | 大切に長くお使いいただくために

## 層池について

### (1)乾電池のご使用について

乾電池は、気温が低下するほど容量の減少が著しくなります。通常、乾電池の使用可能な温度の下限は、−10°Cとされていますから、寒冷地でご使用になる場合は、電池部分を暖かくして(充分保温する)ご使用ください。

また、本機は高出力タイプですから、なるべく高容量のアルカリ電池をおすすめします。

### (2)NiCdバッテリーパックの充電時期

電池の容量が低下すると、ディスプレイ全体が点滅したり、 表示が全体的にうすくなってきます。また、PTTを押す と送信出力表示が"ELOW"に切り換わります。

このような状態になりますと、運用ができなくなりますから、充電を行ってください。

電池の電圧が低下すると、送信出力が減少したり、本機の性能を充分に発揮させることができません。

### (3)NiCd電池の寿命について

オプションのNiCd電池は、通常約300回程度の充電が可能です。

運用時間が極端に短かくなったときが寿命です。

### (4)運用時間のめやす(NiCdバッテリーパック)

送信1分間、受信3分間を繰り返し運用した場合の消費時間は、表のようになっています。

電池の名称	電圧	容量	消費時間
BP-151	6.0V	800mAh	約2時間
BP-152	6.0\	1100mAh	約2時間30分
BP-153	12.0∨	600mAh	約〕時間

#### 電池寿命を長くするために

- ●できるだけ、LOWパワーで運用する。
- ●送信時間をできるだけ短くする。
- ③受信音量を小さくする。
- ●使用しないときは、必ず電源を切っておく。
- ●連続使用をさける。

電池は、本体の電源を切っていても、CPUのバックアップなどで、わずかながらも消耗します。


NiOdバッテリーパック(オプション)について 仕様および充電方法などは、添付のオプション一覧表 をご覧ください。

## **ש**リセット操作について

### オールリセットのしかた

ディスプレイの表示が異常なときや、メモリーの内容をす べて消去したいときは、次のリセット操作を行ってくださ Ula

- 1 いったん電源を切る。
- 2. (F) & (MONI) & (LIGHT)を押しながら、 電源をONにする。



リセット後の表示

433.00 

リセット後、初期値に 戻る内容

- VFO周波数
- すべてのメモリー
- ●セットモード
- ●時計尺タイマー
- TS

## パーシャルリセットのしかた


メモリーの内容を保持したまま、運用状態を初期状態に戻 します。操作がわからなくなり、最初からやりなおしたい ときなどに使用してください。

- 1.いったん電源を切る。
- 2. (SCAN) & (MONI) & 押しながら、電源をON にする。

リセット後の表示



リセットしない内容



### 11 大切に長くお使いいただくために

## ■故障かなと思っても

下表にあげた状態は、故障ではありません。故障かなと思っても、もう一度点検してください。それでも異常があれば弊社営業所までご連絡ください。

状態	原因	処置	参照ページ						
●電源が入らない	<ul><li>○バッテリーケースの接触不良</li><li>○電池の極性まちがい</li><li>○電池の消耗</li></ul>	○バッテリーケースの極性端子が汚れていないか確認する ○極性を確認して、電池を入れなおす ○乾電池を入れ換える(NiCdのときは充電する)	P1						
●スピーカーから音が出ない	○VOLツマミが反時計方向になっている ○外部スピーカーを接続している	○VOLツマミを時計方向に回し、聞きやすい音量にする ○外部スピーカープラグが正常に接続されているか、ケー ブルが断線していないかを点検する	P8						
●感度が悪く、強い局しか聞こえない	<ul><li>○同軸ケーブルの断線またはショート (外部アンテナ使用時)</li><li>○スケルチを右に回しすぎている</li></ul>	<ul><li>○同軸ケーブルを点検し、正常にする</li><li>○スケルチを調整しなおす</li></ul>	P8 <sup>.</sup>						
●電波が出ないか、電波が弱い	○ LOWパワーになっている     ○ 電池の消耗	○HIGH(ハイ)パワーにする ○乾電池を入れ換える(NiCdのときは充電する)	PII PI						
●ダイヤルを回しても、周波数の設定ができ ない	ぐダイヤルロック状態になっている ぐメモリーモードまたはコールチャンネルに なっている	○ロックを解除する ○VFOモードにする	P45 P9						
●スキャンが動作しない	©スケルチを左に回しすぎている ©プログラムスキャン時、スキャンエッジメ モリーが同じ周波数になっている	○スケルチを調整しなおす ○スキャンエッジメモリーに、ちがう周波数をセットする	P 8 P22						
●周波数表示が異常な表示になる	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	〇オールリセットを行う	P48						
●メモリーチャンネルの内容が変わっている	◎オールリセットを行った	○オールリセットしたあとは、メモリーをしなおす ※メモリー内容を保持するパーシャルリセットを使う	P48						
●電池残量表示の低下が早い	電池を入れ替えたときや、充電を行ったときに、電池残量の初期設定をしなかった	○残量表示を100% (全部点灯) にするための初期設定操作 を行う	P44						
●外部電源で充電ができない	○DC12V以下の電源を使っている	○DC12~16Vの電源を使用する (運用時はDC4~16Vの範囲で動作する)							

## 国アフターサービスについて

### 機械が故障したときは

#### ●保証書について

保証書は販売店で所定事項(お買い上げ日、販売店名)を記入 のうえお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、 大切に保管してください。

●修理を依頼されるとき 「故障かなと思っても」にしたがってもう一度調べていただき、それでも具合の悪いときは、次の処置をしてください。

#### ●保証期間中は

お買い上げの販売店または弊社各営業所サービス係にご連絡ください。

保証規定にしたがって修理させていただきますので、保証書 を添えてご依頼ください。

#### ●保証期間後は

お買い上げの販売店または弊社各営業所サービス係にご連絡 ください。修理することにより機能を維持できる製品につい ては、ご希望により有料で修理させていただきます。

●アフターサービスについてわからないときは お買い上げの販売店または弊社各営業所サービス係にお問い 合わせください。

# 12 免許の申請のしかた

■本機は、「技術基準適合証明」を受けた機械です。
開局申請書類の中の「無線局事項書及び工事設計書」には、次のように記入してください。

### IC-S21の申請

本機の後面パネルに、技適証明マークと Kから始まる技適証明番号が印刷された シールを貼っています。その番号を記入 してください。



「技適証明送受信機」ですから、記入する必要ありません。


付属のアンテナで申請するときは「単一型」と記入してください。

21 希望する	る周波数の	の範囲、	空中	線電	力、	電波の	電波の型式								
周波数帯	空中線電力	電	波	の	型	式		周波数蒂	空中線電力	電	波	の	型	式	
144M ,	10 ,	F3					)	,	,						)
,	,						)	,	,						)
	:				_		)		-						• ১
							,		; ,		_				:1
,	,						)	,	,						

	55 ]	[事	設	計	15	育门边	<b>送信榜</b>	雙	25	第2途	生信機	ŧ	ĝ	<b>第3</b> 词	送信相	幾	25	<b>第</b> 4词	<del></del>	ŧ
	変	更の	) 積	直別	取替	增設	撒去	変更	取替	增設	撒去	変更	取替	增設	撒去	変更	香饭	增設	激去	変更
>	技術	基準適	合証明	阴番号	KV	075	XXX.	XX												
	発射可能な電波 の型式 周波数の範囲			1	F 44M	-3 Hzặ	Ħ.									Average destruction of the second				
	変	調の	)方	式式	リア	クタ	ンス	変調												
	定	格	出	カ		6.0	3W													
	終段	名和	亦個	数			;	×												
1	管	電		圧				V				V				V				V
>	送信	空中	線の	型式	単一	型						周波数	測定	表置	A有(	誤差)B無			B無	
	その	他の	工事	設計	電波	電波法第3章に規定する条件に合致し								0	添	寸図面	□ i	送信荷	卷系統	巡

### IC-S31の申請

本機の後面パネルに、技適証明マークと Kから始まる技適証明番号が印刷された シールを貼っています。その番号を記入 してください。



「技適証明送受信機」ですから、記入する必要ありません。

付属のアンテナで申請するときは「単一型」と記入してください。

21 希望する	る周波数の	の範囲、	空中	線電	<u></u> 力、	電波									
周波数帯	空中線電力	電	波			式			空中線電力	電	波	の	型	式	
430M ,	10 ,	F3					)	,	,						)
,	,						)	•	,						1)
							!)								<u>`</u>
								,	,		_				1
,	5						)	,	,						

	55 ]	事	設計	ĝ	第23	5.信機	Ě	3	第3词		幾	ĝ	第43	· 生信機	±				
	変	更の	種別	取替	変更	取替	増設	撒去	変更	取替	增設	撒去	変更	取替	増設	撒去	変更		
-	技術	基準適合	証明番号																
	の型		な電波	4	F 30MI	-3 Hz∓	#ID												
	変	調の	方式	リア	クタ	ンス	変調												
	定	格	出力		6.0	)W													
	終段	終名称個数 X																	
	管	電	圧				V				V				V				V
	送信	空中線	泉の型式	単一	型							周波数	如測定	装置	Δ有(	誤差		)	B無
	その	他のコ	事設計	電波	法第	3章	に規定	Eする	条件	に合	致して	ている	00	添	寸図面	☐ j	送信機	卷系統	包

## 電波を発射するまえに

ハムバンドの近くには、多くの業 務用無線局の周波数があり、運用 されています。

これらの無線局の至近距離で電波 を発射すると、アマチュア局が電 波法令を満足していても、不測の 電波障害が発生することもありま すので、十分ご注意ください。 特に次の場所での運用は原則とし て行わず、必要な場合は管理者の 承認を得てください。民間航空機 内、空港敷地内、新幹線車両内、 業務用無線局および中継局周辺な ど。

# 13 定格

〈一般仕様〉 〈受信部〉 波 数 節 囲:IC-S21 144.00~146.00MHz 受 信 式:ダブルスーパーヘテロダイン方式 方 IC-S31 430.00~440.00MHz 中 間 唐 波 数:IC-S21 1st 30.85MHz 型 式:FM(F3) 雷 波 2nd 455kHz アンテナインピーダンス:50〇不平衡 IC-S31 1st 35.8MHz ナ 端 子:SMA型 2nd 455kHz 圧:DC6V標準 受信感度(12dB SINAD): -16dB (Typical) ケ ル チ 感 度:-18dB µ以下 DC4~16V接続可 消 費 電 流(DC13.5V時):送信 HIGH時 約1.8A 択 度: ±7.5kHz以上/-6dB LOW(15mW)時 約90mA ±15kHz以下/-60dB 受信 定格出力時 約160mA ス プ リ ア ス 妨 害 比: 60dB以上(ハーフイメージは除く) パワーセーブ時 平均約8mA 唐 波 141 力:0.3W以上 接 地 式:マイナス接地 (DC13.5V、8Q負荷、10%歪率時)· 方 使 度範 囲:-10°C~+60°C 低周波負荷インピーダンス:8Q 周 数 安 定 度:±10ppm以内(0°C~+50°C) 寸 法(本体のみ):幅54×高さ111×奥行35.5(m) 重 量:約270g (単3形マンガン電池4本、アンテナを含む) 〈送信部〉

送信出力(DC13.5V時): IC-S21 6W/4W/1.4W/1W/15mW

IC-S31 6W/4W/3W/2W/15mW

変 調 方 式:リアクタンス変調

最 大 周 波 数 偏 移:±5.0kHz スプリアス発射強度:-60dB以下

マイクロホンインピーダンス:2kΩ

※測定値は、JAIA(日本アマチュア無線機器工業会)で定めた測定法によります。

※定格、外観、仕様などは、改良のため予告なしに変更することがあります。

高品質がテーマです。

アイコム株式会社